

Инструкция по очистке поверхностей системы СКУД-АЛКО

Вам понадобится:

- Влажные салфетки для очистки оргтехники (без содержания спирта).
- Перекись водорода 3%;
- Перчатки хозяйственные латексные;
- Сухие бумажные салфетки;
- Ватные диски;
- Ватные палочки;

Порядок действий:

1) Извлеките прозрачный мундштук воронку рис.1 из горловины алкотестера, для этого потяните его по направлению к себе.

2) Обработайте все поверхности мундштука воронки перекисью водорода при помощи ватных дисков и палочек. Насухо протрите его сухой салфеткой.

3) Смочите ватный диск перекисью водорода и выжмите его до влажного состояния, протрите горловину и всю поверхность корпуса алкотестера, не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, при необходимости повторите процедуру до полной очистки поверхностей от видимых загрязнений.

4) Остальные узлы и поверхности системы СКУД-АЛКО по мере их загрязнения, очищают при помощи влажных салфеток для очистки оргтехники.



Рекомендуемый интервал очистки два раза в неделю.

Операции по очистке производите с использованием перчаток защитных для рук.

Внимание, запрещается использовать спиртосодержащие, абразивные чистящие моющие средства.

Частное торговое-производственное унитарное предприятие «Малиди»

г.Полоцк, ул.Фабрициуса д.44 комн.1 Тел.+375 44 720 09 31 www.malidi.by